

برای نصب چارچوب به نکات زیر توجه فرمایید:

1. ابعاد استاندارد درب ها از داخل فریم برای درب های داخلی 215*98 و برای درب های سرویس و حمام 215*88 می باشد.
2. بعد از اتمام گچ کاری و پایان رنگ کاری میتوان اقدام به نصب درب ها نمود.

